

4.3 Einstellen Datum / Uhrzeit



Bei der Erstinbetriebnahme wird das Datum und die Uhrzeit erstmalig eingestellt. Änderungen können wie folgt durchgeführt werden.

- „Anlagenparameter“
- „Zeit & Datum“
- mit + und – „Systemzeit“ und nach Umschalten des Reiters auf „System Datum“ beide einstellen
- „speichern“
- „weiter“

4.4 Einstellung Nachlaufzeit Batteriebetrieb / kritischer Kreis



Bei der Erstinbetriebnahme wird das Datum und die Uhrzeit erstmalig eingestellt. Änderungen können wie folgt durchgeführt werden.

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „4242“
- „Nachlauf Batteriebetrieb“ in Sekunden einstellen, nach Netzwiederkehr in der Einspeisung bleibt der Notbetrieb noch die eingestellte Zeit aktiv
- „Nachlauf kritischer Kreis“ in Sekunden einstellen, nach Netzwiederkehr im kritischen Kreis (externe Netzwächterschleife) bleibt der Notbetrieb noch die eingestellte Zeit aktiv
- mit Enter bestätigen