

5.7 Anschluss von Einzelbatterieeleuchten



An das LPS-Gerät können zusätzlich bis zu 20 Einzelbatterieeleuchten mit Busbaustein –CMC überwacht werden. Die Versorgung der Einzelbatterieeleuchten erfolgt weiterhin über eine Einspeisung einer festen Phase hinter der Absicherung der zugeordneten Allgemeinleuchten.

Die Busüberwachung erfolgt über eine Busleitung (empfohlen IY(St)Y 2x2x0,8), angeschlossen an die Zentrale und dann in 2 Linie von Leuchte zu Leuchte. Bitte die Polung beachten A auf A, B auf B.

Die beiden verfügbaren Klemmen gehören zu einem Kreis, es darf max. jeweils nur einmal die Adresse 1 bis 20 angeschlossen werden.

Einzelbatterieüberwachung aktivieren

Wird bei Erstinbetriebnahme aktiviert oder nachträglich in der Software



- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Passwort „14242“
- „Einzelbatterie Systeme aktivieren“
- „zurück“