

Einzelbatterieleuchten manuell adressieren

Wenn die Leuchten nicht programmiert sind oder die Leuchten neu adressiert werden sollen, den Button „EB-System adress.“ betätigen. Dann die gewünschte Adresse einstellen und senden. Bei allen erreichbaren Leuchten blinken die grünen LED. An der gewünschten Leuchte den Taster betätigen bis die LED dauerhaft leuchtet, dann hat diese Leuchte die Adresse übernommen. Eine Doppeladressierung ist nicht möglich, es erfolgt eine Anzeige, dass diese Adresse bereit vergeben ist.



- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- „EB-System adress.“
- Zu vergebende Adresse einstellen
- „Adresse senden“
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

Einzelbatterieleuchten „winken“ lassen

Um eine Leuchte mit einer definierten Adresse zu finden, im Menü EB adressieren die gesuchte Adresse eingeben und den Button „Winken“ betätigen. An der entsprechenden Leuchte blinkt die LED schnell grün/rot.

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- „EB-System adress.“
- Zu suchende Adresse einstellen
- „Winken“
- Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen