

## Anmelden von System-Leuchten automatisch (Eichen)



Werden Leuchten nachträglich eingefügt oder entfernt, muss der entsprechende Kreis neu geeicht werden. Bei der Stromkreisüberwachung wird der neue Stromwert ermittelt, bei der Einzelleuchtenüberwachung die aktuell erkannten Leuchten.

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- Entweder kann jetzt die gesamte Anlage neu geeicht werden „Anlage eichen“ oder jeder Kreis separat

## Abmelden von System-Leuchten manuell



- „Leuchten Kreise“
- Auf den entsprechenden Button „XX Verbraucher angemeldet“ drücken
- Belegungsübersicht des Kreises mit 20 Leuchten
- Reiter „An und Abmelden“ betätigen (grün)
- Auf die abzumeldende Leuchte drücken
- „Abmelden“
- 3 x „zurück“