

# 1. Inhaltsverzeichnis

## 1. Inhaltsverzeichnis

1.1 Menüstruktur Gesamtübersicht	4
----------------------------------	---

## 2. Übersicht

2.1 Einsatzbereiche	5
2.2 Unterbringung - Anforderungen an den Raum / Lüftung	6
2.3 Anlagenstruktur	8
2.4 Anschlussmöglichkeiten	11

## 3. Montage

3.1 Montage der Anlage	12
3.2 Maße und Gewichte LPS	12
3.3 Maße und Gewichte Meldetableau MFT4 / Überwachungszentralen CMC	13
3.4 Batteriemontage / Batteriedatenblätter	14
3.5 Elektrotechnischer Anschluss	20
3.6 Anschluss Netzwächter / kritischer Kreis	22
3.7 Anschluss der Leuchten / Schaltungsarten	23

## 4. Inbetriebnahme

4.1 Automatische Erstinbetriebnahme	25
4.2 Rücksetzen / Neustart der Anlage	29
4.3 Einstellen Datum / Uhrzeit	30
4.4 Einstellung Nachlaufzeiten Batteriebetrieb / kritischer Kreis	30

## 5. Grundprogrammierung

5.1 Bediener Ebenen / Passwörter	31
5.2 Kalibrieren / Eichen / Einlesen der Leuchten	32
5.3 Digitale Eingänge (Digitalport) / Lichtschalterabfragen	34
5.4 Digitale Ausgänge / Relaiskontakte	34
5.5 Meldetableau	35
5.6 Busadresse	36
5.7 Anschluss von Einzelbatterieleuchten	37

## 6. Programmierung

6.1 Schaltungsart der Leuchten ändern DS / BS / DSS	41
6.2 Zuordnung der Leuchten zu den digitalen Eingängen	44
6.3 Leuchten anmelden / abmelden / Leuchtenorte definieren	46