

4.2 Rücksetzen / Neustart der Anlage



- Anlagen Parameter
- Service
- Password „14242“ eingeben



- erster Start auf „aus“ einstellen (wiederholt drücken)
 - Anlage wird neu gestartet
- erster Start auf „Setup“ einstellen (wiederholt drücken)
 - Anlage wird neu gestartet mit Erstinbetriebnahme-Menü inkl. Batterieeingabe
- erster Start auf „Kunden Start“ einstellen (wiederholt drücken)
 - Anlage wird neu gestartet mit Erstinbetriebnahme-Menü