


# 5. Grundprogrammierung

## 5.1 Bediener Ebenen / Passwörter



Ebene „Startmenü“

- Bildschirmsperre aufheben mit „0000“
  - Bildschirmsperre kann aktiviert / deaktiviert werden (Kundendienstmenü Parameter IV)



Ebene „Anlagenparameter“

- Anlagenparameter > „0000“
  - Passwort ändern unter „Anlagenparameter“ > „Service“ > „0000“ > „Passwort ändern“

Ebene „Wartung 1“

- „Anlagenparameter“ > „Service“ > „14242“

Ebene „Wartung 2“

- „Anlagenparameter“ > „Service“ > „24242“

Ebene „Kundendienstmenü“ >