

9 Wartungsmenü (nur für Werkskundendienst)

Programm Parameter I			
Länge F_Test (s) 300	Messpunkt F_Test (s) 45	Abweichung Strommessung 100	Batteriekreis Messung(s) 300
Eichwert Kreis 1 4417	Eichwert Kreis 2 21	Eichwert Kreis 3 21	Eichwert Kreis 4 0
Tiefentlade-Spannung 2100	Batt. Mitte 300	ELU Parameter	Digitalport Funktion
Service Menu	Parameter IV	Parameter II	zurück



Programm Parameter II			
Modus: Kreis	Modus: Set05	Modus: Set10	Modus: ELCS00
erster Start aus	UPDATE und Software sichern	Protokolle löschen	Verbraucher löschen
Meine Busadress 2	Anlagen Reset	Einzelbatterie Systeme aktivieren	Leuchten-Gehäuse zuordnen
Service Menu	Parameter I	Parameter III	zurück



Programm Parameter III			
B-Test 1h	B-Test 3h	B-Test 8h	
B-Test Trigger	B-Test Trigger aus		Automatischer Funktionstest ist aktiv
Nachlauf Batt.Betr. 30s	Nachlauf KK 30s		Menue Zeit 300 s
Service Menu	Parameter II	Parameter IV	zurück



Programm Parameter IV			
SITEC	ASE	Selena	
Sprache 1	Sprache 2	Sprache 3	Sprache 4
Sperre Inaktiv			
Service Menu	Parameter III	Parameter V	zurück



Programm Parameter V			
Leuchten Sende Delay 0	Leuchten Empf. Delay 470		
LPS Sende Delay 0	LPS Empf. Delay 700		
Bef_Wiederh 2	Versuche 2	Fehler_Retals 1	
Service Menu	Parameter IV	Parameter I	zurück